

## 取扱説明書 AV コントロールアンプ

品番 **SA-XR70**

## もくじ

### 確認 と 準備

付属品の確認/安全上のご注意 .....	2
各部のなまえ .....	4
リモコンの準備 .....	5

### 準備 ① ホームシアターの接続 .....

●スピーカー .....	6
●DVD レコーダー、DVD プレーヤー、ビデオデッキ、 テレビ、電源コード .....	8
■より高音質、高画質で楽しむには .....	9

### 準備 ② 音声・映像機器の接続 .....

●アンテナ、BS デジタルチューナーなど、CD プレーヤー ..10	
●MD デッキ (録音用)、カセットデッキ、 一時的に機器を接続する、セカンドオーディオ出力 .....	11

### 準備 ③ アンプの設定(基本) .....

●	ベーシック セットアップ BASIC SETUP (テレビ画面を使って設定する場合) ....	12
●	ベーシック セットアップ BASIC SETUP (本体の表示部を使って設定する場合) ..	14
●	テスト TEST .....	15

### 楽しむ

### 映画や音楽を楽しむ.....16

### ラジオを聞く.....18

### 音質・音場効果/便利な機能.....20

サブウーハーレベルの調整/センターフォーカス/マルチリアサラウンド/ バスシンセサイザー/より自然な音で聞く/ DVD アナログ 6CH を再生する .....	20
--	----

スピーカー B を使う/BI-AMP の音声を楽しむ/ グラフィックイコライザーを使う/一時的に音を消す/ 音質の調整/音量バランスの調整/表示部を暗くする/ スリープタイマー/DTS FIX モード .....	21
---	----

セカンドオーディオ出力の設定/二重音声の切り換え/ 小音量でも聞きやすくする/アッテネーターの切り換え/RESET 機能 .....	22
---	----

### 録音・録画.....23

### ヘッドホンを使う.....23

### アンプの設定(応用).....24

### リモコンでテレビや DVD など进行操作する.....26

### ご参考

### ヘルプメッセージ/お手入れ/主な仕様.....28



### 故障かな!/?/Q & A.....29

### 保証とアフターサービス.....30

### さくいん.....裏表紙

マルチコントロールのメニューと工場出荷時の状態.....裏表紙

RQT7736-2S



このたびは、AV コントロールアンプをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(2 ~ 3 ページ) はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手にを使って上手に節電

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

確認と準備

楽しむ

ご参考

## 本機はフルデジタルアンプです


- 本機ではデジタル信号を、入力から最終増幅回路に至るまで完全にデジタル処理します。そのため、周波数に依存しない広帯域の再生を実現しています。また、VGDA (バリアブル・ゲイン・デジタル・アンプ) 技術により、実際に使用される音量域での信号対雑音比 (S/N 比) を改善し、ノイズの少ない、クリアで原音に近い再生を可能にしています。
- デジタルアンプは無駄な熱損失が少ない、地球環境に配慮したアンプです。

## 付属品の確認




接続の前に、まず付属品を確認してください。


☐ FM 簡易型アンテナ  
(1 本)  
【RSA0007-L】




☐ AM ループアンテナ  
(1 本)  
【RSA0037】




☐ リモコン (1 コ)  
【EUR7722KGO】



☐ リモコン用乾電池  
(単 3 形: 2 コ)



☐ 電源コード (1 本)  
【RJA0050-K】



### お願い

- 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- かつこ【 】内は買い替え時の品番です。(2004 年 8 月現在のものです。)
- 付属の電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。  
Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」、「DTS-ES」、「Neo:6」および「DTS 96/24」は DTS 社の商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



### 警告

#### 電源コードについて


#### 電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。




- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- 抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

#### コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない



- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む




- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## 警告

### 電源コードについて

#### 電源プラグのほこり等は定期的にとる



- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。  
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

#### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

- 感電の原因になります。

### ご使用について

#### 機器内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 分解、改造しない



分解禁止

- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

### もし異常が起これたら

#### 異常があったときは電源プラグを抜く



電源プラグを抜く



- 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき
- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

### 雷について

#### 雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、電源プラグに触れない



接触禁止




- 感電の恐れがあります。

## 注意

### 設置・接続について

#### 放熱を妨げない



- 内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

#### 油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

#### 不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、重いものを載せない

- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

#### 屋外アンテナの設置・工事は自分でしない



- 強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因になることがあります。
- 設置・工事は販売店にご相談ください。

#### 異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

### ご使用について

#### コードを接続した状態で移動しない



- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

#### ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

### 電池について

#### 電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊖は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池は使用しない

- 長時間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起これたら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# 各部のなまえ

## 本体

チャンネルデコーディング  
6.1CH DECODING、  
バスシンセサイザー  
BASS SYNTHESIZER、  
マルチソースリマスター  
MULTI-SOURCE RE-MASTER

音質・音場効果ボタン  
(⇒ 17、20 ページ)

バイアンプ  
BI-AMP

BI-AMP ランプ  
●BI-AMP 機能が働くと点灯  
します。(⇒ 21 ページ)

スピーカーズ A、B、BI-WIRE  
フロントスピーカー選択ボタン  
(⇒ 15、16、21 ページ)

パワー  
POWER  
通電ランプ、電源ボタン  
●電源コードを接続するとランプが  
点灯します。  
(⇒ 14、16 ページ)

リモコン受光部  
(⇒ 右ページ)

VCR 2  
映像機器第 2 入力端子  
(⇒ 11 ページ)

チューン  
TUNE、V、A  
選局 ボタン  
(⇒ 18、19 ページ)

### マルチデコーダーランプ

入力ソース(音源)の信号やデコード形式により次のランプが点灯します。

AAC : AAC ソース(BS デジタル放送など)を再生しているとき  
DIGITAL : ドルビーデジタルソースを再生しているとき  
EX/PL IIx : ドルビーデジタルサラウンド EX ソースを再生しているとき  
または、ドルビープロロジック IIx デコーダーを使用しているとき  
PL II : ドルビープロロジック II デコーダーを使用しているとき  
DTS 96/24 : DTS 96/24 ソースを再生しているとき  
DTS-ES : DTS-ES のディスクリートやマトリックスソースを再生しているとき  
DTS : DTS ソースを再生しているとき  
DTS NEO:6 : DTS NEO:6 マトリックスデコーダーを使用しているとき

### VOLUME

音量調整つまみ (⇒ 16 ページ)

### PHONES

ヘッドホン端子 (⇒ 23 ページ)

### INPUT SELECTOR

入力ソース切り換えつまみ、マルチ  
コントロールメニュー切り換えつま  
み/決定ボタン (⇒ 14、16 ページ)

### MULTI CONTROL、 PUSH ENTER

マルチコントロールボタン  
(⇒ 14 ページ)

### HDMI ランプ

HDMI 接続で映像や音声を再  
生していると点灯します。

## 表示部

●DIMMER (⇒ 21 ページ、「表示部を暗くする」)を“ON (入)”にすると、この部分の明るさが変わります。

チューニング状態表示

スピーカーズ A、B、BI-WIRE  
(フロントスピーカー)表示

テープモニター表示

スリープタイマー表示

共通の表示部

デジタル入力表示について

デジタル入力信号に含まれるチャンネルが表示されます。入力がアナログのときは表示されません。

L : フロントチャンネル(左)  
C : センターチャンネル  
R : フロントチャンネル(右)  
S : サラウンドチャンネルがモノラルの場合に表示

LS : サラウンドチャンネル(左)  
SB : サラウンドバックチャンネル  
RS : サラウンドチャンネル(右)  
LFE : 重低音効果チャンネル

サウンドモード表示

音質・音場効果表示

デジタル入力表示 (⇒ 下記)

マルチコントロールモード表示

デジタル処理表示

周波数単位表示

### お知らせ

入力ソース(音源)が、HDMI 入力からの DVD オーディオのマルチチャンネル音声の場合は、デジタル入力表示が、正しく表示されない場合があります。

### Dolby Digital および Dolby Digital EX について

ドルビー研究所が開発したデジタルサラウンドシステムです。Dolby Digital EX では、従来の 5.1 チャンネル方式に加え、サラウンドバックチャンネルを用いることで、さらに臨場感のある音場を作り出します。

### Dolby Pro Logic IIx および Dolby Pro Logic II について

ドルビーサラウンドだけでなく、2 チャンネルのあらゆるソースをよりリアルな音場で再生するために開発されたデコードシステムです。サラウンドチャンネルをステレオ音声、フルレンジ(音声帯域が 20 Hz ~ 20 kHz)で再生します。本機では、6.1ch のときはドルビープロロジック IIx、5.1ch のときはドルビープロロジック II として再生します。

### DTS、DTS-ES および DTS 96/24 について

DTS 社が開発したデジタルサラウンドシステムです。DTS-ES では、従来の 5.1 チャンネル方式に加え、サラウンドバックチャンネルを用いることで、さらに臨場感のある音場を作り出します。DTS 96/24 では、96 kHz/24 bit の高音質な音声を多チャンネルで再生します。

### DTS NEO:6 について


DTS 社が開発したサラウンドデコードシステムです。2 チャンネルのステレオソースなどを、多チャンネルで再生します。

### AAC について

BS デジタル放送などに採用されている圧縮音声です。多チャンネルのサラウンド音声を再生できます。



# リモコン




確認と準備


各部のなまえ／リモコンの準備

## リモコンの準備

### 乾電池の入れかた



### リモコンの使いかた



#### ■使用上のお願い

- 受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。
- 受光部と送信部のほこりに注意。

#### ■本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの動作範囲が短くなる場合があります。

## ホームシアターを接続するためのステップ

### ステップ 1 スピーカーの設置と接続

### ステップ 2 DVD レコーダーや DVD プレーヤー、ビデオデッキの接続

### ステップ 3 テレビの接続

### ステップ 4 電源コードの接続

さらに

**準備 ②** で、付属のアンテナやお手持ちの CD プレーヤーなどを接続することで、より一層充実したホームシアターや音楽空間をお楽しみいただけます。

### 準備 ①、② 共通のお知らせ

- 接続するときには、各機器の電源を切ってください。
- 接続するスピーカーや機器の説明書もご覧ください。
- 本機の上には物を載せないでください。
- 本機と各機器の接続には下記のコード・ケーブル類を使用します。各接続ページをお読みの上、必要に応じて準備してください。

#### ステレオピンコード(別売り)

[品番: RP-CAP3G10 (1 m) など]



#### 光デジタルケーブル(別売り)

[品番: RP-CA2010A (1 m) など]



#### 同軸デジタルケーブル(市販)



#### ビデオコード(別売り)

[品番: RP-CVPOG10 (1 m) など]



#### コンポーネント映像コード(別売り)

[品番: RP-CVPCG10 (1 m) など]



#### D 端子ピンケーブル(別売り)

[品番: RP-CVCDG15 (1.5 m) など]



#### S 映像コード(別売り)

[品番: RP-CVSOG10 (1 m) など]




#### HDMI ケーブル(市販)



別売り品の品番は、2004 年 8 月現在のものです。品番は変更されることがあります。

#### 光デジタルケーブルの接続方法




形状を合わせて差し込む

- ケーブルを急な角度に折り曲げないでください。

## ステップ 1 スピーカーの設置と接続

### スピーカーの設置



視聴位置からフロント/センター/サラウンド/サラウンドバックの各スピーカーを同じ距離に設置するのが理想です。なお、角度はあくまでも目安です。

- 同じ距離に設置できない場合は「距離の設定」(→ 24 または 25 ページ)を行ってください。

#### フロントスピーカー(●A 左 ●B 右: 別売り)

テレビの左右に置き、視聴位置で(実際に椅子に座するなどして)映像と音声の動きが合うように、位置や角度を調整してください。

#### センタースピーカー(●C: 別売り)

テレビの真上か真下に置き、視聴位置での耳の高さへまっすぐに向けてください。

#### サラウンドスピーカー(●D 左 ●E 右: 別売り)

視聴位置の左右(横またはやや後ろ)に、耳の位置より 1 m ほど高く設置してください。

#### サラウンドバックスピーカー(●F: 別売り)

視聴位置の後ろに、耳の位置より 1 m ほど高く設置してください。

#### サブウーハー(●G: 別売り)

テレビから大きく離れない程度の適当な位置に置いてください。置く場所によって低域の周波数特性が変化しますので色々試してみてください。例えば、部屋の隅に置くと少し不自然な感じにはなりますが音量が増加します。


よりリアルな音場を作り出すため、サラウンドバックスピーカーに対応しています。

(⇒ 16 ページ チャンネルデコーディング 6.1CH DECODING)

- ドルビーデジタルサラウンド EX や DTS-ES のソースを楽しむとき
- サラウンドバックスピーカーの効果を加えたサラウンドを楽しむとき


### スピーカーコードの接続方法

1




2

フロント端子




その他の端子



#### お願い

- L(左)、R(右)と+、-をご確認の上、正しく接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。
- スピーカーコードをショートさせないでください。回路が破損する恐れがあります。







# 準備 1

## ホームシアターの接続 (つづき)


### ステップ2 DVD レコーダーや DVD プレーヤー、ビデオデッキの接続



### ステップ3 テレビの接続



### ステップ4 電源コードの接続



- 他の接続がすべて終わってから、最後にコンセントへ接続してください。
- 電源プラグをコンセントに接続した状態で約 **1.6 W** の電力を消費しています。長期間使用しないときは抜いておいてください。ただし、電源プラグを抜いた状態で約 2 週間そのままにしておくと、本機の各種設定は工場出荷時の状態に戻ります。そのときは再度設定を行ってください。

#### お知らせ

8

RQT7736

テレビに内蔵されていない BS デジタルチューナーや CS チューナーを接続する場合は、上記の方法ではなく、10 ページ「BS デジタルチューナーなどの接続」の方法で接続してください。






# より高音質、高画質で楽しむには

イーティイーエムアイ

## HDMI 接続で、高音質、高画質を手軽に楽しむ

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) は、次世代テレビ向けのデジタルインターフェイス規格で、デジタル映像と音声を 1 本のケーブルで伝送することができます。また、これにより、本機で DVD オーディオのマルチチャンネル音声をデジタルで楽しむこともできます。HDMI 接続で、映像や音声を楽しんでいるときは、HDMI ランプが光ります。

### HDMI 接続時の映像信号と音声信号の流れ



### HDMI ケーブル (市販)


より安定した動作や、画質劣化などの防止のため、5 m 以下のケーブルによる接続をおすすめします。

### お知らせ

- HDMI 入力からの音声をデジタル録音したいときは、11 ページの方法で、本機の光出力と録音機器を接続してください。(ただし、DVD オーディオのマルチチャンネル音声や、サンプリング周波数 48 kHz を超える 2 チャンネルの PCM 信号は出力されません。)
- 接続した DVD プレーヤーや DVD レコーダーが DVD オーディオのマルチチャンネル音声をデジタル出力できない場合 (HDMI Ver. 1.0 の機器など) は、DVD アナログ 6CH 接続 (→ 下記) で音声を出力させてください。
- 本機の電源を切っている場合は、HDMI からの映像信号や音声信号は、どこからも出力されません。

## DVD アナログ 6CH 接続


DVD レコーダーや DVD プレーヤーのアナログ音声出力を本機の DVD 6CH 入力に接続して、DVD オーディオなどの高音質な音声を楽しむことができます。(→ 20 ページ)



## 高画質で楽しむ (S2 映像またはコンポーネント映像を使う)


左ページのビデオコードを使った接続よりも高画質で映像が楽しめます。お手持ちの映像機器に合わせて接続してください。

### < S2 映像を使う場合 >



### < コンポーネント映像を使う場合 >

- コンポーネント映像は、S2 映像よりも忠実な色を再現できます。



### 映像端子について

- 入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。
- 本機のコンポーネント映像端子は Y、Pb、Pr または Y、Cb、Cr のコンポーネント映像に対応しています。
- テレビ側や DVD プレーヤー側の D 端子 (D1 ~ D5) と本機のコンポーネント映像端子を接続する場合は、D 端子ピンケーブル (別売り) を使ってください。


確認と準備

ホームシアターの接続 (つづき)


## アンテナの接続

### FM 簡易型アンテナ (付属)

テープで壁や柱などに止める



### AM ループアンテナ (付属)



白のコードを左、赤のコードを右の AM アンテナ端子に接続し、黒のコードをアースに巻き付けてください。

- つないだ後、実際に放送を受信して (➡ 18 ページ) みて、雑音の少ない位置に設置してください。
- FM 放送をよりよい音で受信するためには、屋外アンテナの利用をおすすめします (➡ 下記)。


### FM 屋外アンテナの利用

- 山間部や鉄筋コンクリート建てのビルの中などで、電波を受信しにくい場合は、屋外アンテナを接続してください。
- アンテナ線 (同軸ケーブル) をアンテナプラグ (市販) に取り付けて、後面に接続します。付属の FM アンテナは外してください。

#### お知らせ

分配器でテレビのアンテナと本機に接続する FM 屋外アンテナを共用すると、テレビ画面の乱れの原因になる場合があります。

### ■アンテナプラグの接続




## BS デジタルチューナーなどの接続

BS デジタルチューナー (別売り) や CS チューナー (別売り) などを接続できます。

- デジタル入力端子の設定は変更できます。 (➡ 12 または 14 ページ)


BS デジタルチューナーまたは CS チューナー (ともに別売り)



## CD プレーヤーの接続


CD プレーヤー (別売り) などを接続できます。

- デジタル入力端子の設定は変更できます。 (➡ 12 または 14 ページ)




## MD デッキ（録音用）の接続

MD デッキ（別売り）などのデジタル録音機器を接続できます。録音については 23 ページをご覧ください。



## カセットデッキの接続

カセットデッキ（別売り）や MD デッキ（別売り）を接続できます。録音については 23 ページをご覧ください。



### お知らせ


- グラフィックイコライザーを使用する場合は、テープ端子の“録音(出力)”とグラフィックイコライザーの入力端子を、テープ端子の“再生(入力)”とグラフィックイコライザーの出力端子を接続してください。(➡ 21 ページ)
- CD 入力、テープ再生(入力)などのアナログ音声入力端子に、イコライザーアンプ内蔵のアナログプレーヤー(当社製 SL-J8 : 別売り)を接続する場合は、プレーヤーの PHONO OUT / LINE OUT を“LINE OUT”に切り換えてください。

## 一時的に機器を接続する

ビデオカメラ（別売り）やゲーム機などを、一時的に接続したい場合に便利です。

### お知らせ

- S 映像を使って接続した場合、通常のビデオコードを使って接続するよりも高画質で映像を楽しめますが、以下の点に注意してください。
- 本機とテレビも S 映像を使って接続してください。
  - DVD レコーダーやビデオデッキなどに録画する場合は、通常のビデオコードを使って接続してください。




## セカンドオーディオ出力

本機のテープ録音（出力）端子は、セカンドオーディオ出力端子として使用することもできます。2 台目のアンプ（別の部屋にあるものなど）に接続してください。(➡ 22 ページ)

- 2 台目のアンプ側で、本機で再生中のソース（音源）を再生したり、本機に接続した他の機器を再生したりできます。(DVD プレーヤーを再生しながら、CD プレーヤーの音声をセカンドオーディオ出力させるなど)

### お知らせ

- デジタル入力や HDMI 入力からの音声信号は、セカンドオーディオ出力されません。必ずアナログ接続してください。
- DVD アナログ 6CH の音声は、フロント L、R の音声のみをセカンドオーディオ出力します。



# 準備 ③ アンプの設定 (基本)

## ステップ 1 ベーシック セットアップ BASIC SETUP (テレビ画面を使って設定する場合)

- 接続したスピーカーや機器に合わせて、アンプの基本的な設定を行います。適切な音声を出力させるためにも、特に「スピーカーの有無の設定」と、「サブウーハーの有無の設定」は必ず行ってください。
- 24 または 25 ページ「アンプの設定(応用)」で、スピーカーの有無やサイズ、視聴位置の距離の設定など、より詳細な設定が行えます。
- スピーカーや機器の説明書もご覧ください。



### 準備

#### 1 本機の電源を入れる


アンプ

電源 押す

#### 2 テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)

#### 3 テレビ画面にオンスクリーンディスプレイを表示させる

テスト  
セットアップ 表示されるまで押したままにする



TV 画面

#### お知らせ

本機とテレビを通常のビデオコードで接続していない場合 (S2 映像、コンポーネント映像または HDMI 接続のみで接続している場合など) は、オンスクリーンディスプレイは表示されません。本体の表示部を使って設定してください。(➡ 14 ページ)

#### ■ひとつ前の画面に戻る/キャンセルする



### 12 お知らせ

RQT7736

本機の電源を切っても、設定を終了していれば、設定内容は記憶されます。

### スピーカーの有無の設定

#### Speakers

接続したスピーカーの組み合わせを設定します。

L, R : フロント左、フロント右  
C : センター  
LS, RS : サラウンド左、サラウンド右  
SB : サラウンドバック  
— : スピーカーを接続していない

#### ① “Speakers” を選ぶ



押して選び、押して決定



### サブウーハーの有無の設定


#### Subwoofer

接続している場合 : “YES”  
接続していない場合 : “NO”

#### ① “Subwoofer” を選ぶ



押して選び、押して決定



### デジタル入力端子の変更


#### Digital Input

デジタル入力端子に接続した機器に合わせて、設定を OPT1 (光 1)、OPT2 (光 2)、COAX 1 (同軸 1) もしくは COAX 2 (同軸 2) に変更します。また、HDMI 接続した機器が DVD プレーヤーなら “DVD”、DVD レコーダーなら “DVR” に設定します。

#### ① “Digital Input” を選ぶ



押して選び、押して決定



### 入力信号の設定

#### Input Mode

DVD レコーダーや DVD プレーヤーなどのデジタル入力やアナログ入力を自動判別するの、あらかじめ固定するのを設定します。特に信号を固定する必要のないときは、“AUTO” にしてください。

AUTO : 自動判別 (HDMI 接続からのデジタル信号、OPT または COAX からのデジタル信号、アナログ信号の順に判別)

ANALOG : アナログに固定


DIGITAL : デジタルに固定

PCM FIX : PCM デジタルに固定

#### ① “Input Mode” を選ぶ



押して選び、押して決定



#### スピーカーの有無の設定について

フロントスピーカーのサイズ (➡ 24 または 25 ページ) は、サブウーハーを “NO” にすると “LARGE” に自動的に設定されます。また、フロントスピーカーのサイズを “SMALL” にすると、サブウーハーは “YES” に自動的に設定されます。

- アンプの設定方法は、テレビ画面を使う方法 (➡ 12 ページ) と本体の表示部を使う方法 (➡ 14 ページ) の 2 通りがあり、設定できる内容はどちらも同じです。
- アンプの設定が終わったら、ステップ 2 “**TEST**” (➡ 15 ページ) で、接続したスピーカーの出力レベルを調整してください。

## ② 接続したスピーカーの組み合わせを選ぶ



押して選び、押して決定

SPEAKERS ▲▼ ENTER	
6	[ L-C-R-LS-RS-SB ]
5	[ L---R-LS-RS-SB ]
5	[ L-C-R-LS-RS ]
4	[ L---R-LS-RS ]
3	[ L-C-R ]
2	[ L---R ]

**L-C-R-LS-RS-SB** : すべてのスピーカーを接続  
**L---R-LS-RS-SB** : センター以外を接続  
**L-C-R-LS-RS** : サラウンドバック以外を接続  
**L---R-LS-RS** : フロントとサラウンドのみ接続  
**L-C-R** : フロントとセンターのみ接続  
**L---R** : フロントのみ接続

## ③ “Exit from SETUP” を選び、設定を終える



押して選び、押して決定

Other Setups  
Exit from SETUP

## ② “YES” または “NO” を選ぶ



押して選び、押して決定

SETUP ◀▶ ENTER	
Speakers	[ 6 ]
Subwoofer	[ YES ]

## ③ “Exit from SETUP” を選び、設定を終える



押して選び、押して決定

Other Setups	
Exit from SETUP	

## ② デジタル入力端子に接続した機器を選ぶ



押して選び、押して決定

D-INPUT ▲▼ ENTER	
TV	[ OPT 1 ]
DVR	[ OPT 2 ]
DVD	[ COAX1 ]
CD	[ COAX2 ]
HDMI	[ DVD ]

## ③ デジタル入力の設定を変更する



押して選び、押して決定

D-INPUT ◀▶ ENTER	
TV	[ COAX1 ]
DVR	[ OPT 2 ]
DVD	[ OPT 1 ]
CD	[ COAX2 ]
HDMI	[ DVD ]

手順 ② と ③ を繰り返し各入力端子の設定を変更する。

## ④ “Return” を選んで、前の画面に戻る



押して選び、押して決定

TV	[ COAX1 ]
DVR	[ OPT 2 ]
DVD	[ OPT 1 ]
CD	[ COAX2 ]
HDMI	[ DVD ]
Return	

## ⑤ “Exit from SETUP” を選び、設定を終える



押して選び、押して決定

Speakers	[ 6 ]
Subwoofer	[ YES ]
Digital Input Input Mode	
Other Setups	
Exit from SETUP	

## ② デジタル入力端子に接続した機器を選ぶ



押して選び、押して決定

INPUT MODE ▲▼ ENTER	
TV	[ AUTO ]
DVR	[ AUTO ]
DVD	[ AUTO ]
CD	[ AUTO ]

## ③ 入力信号の判別方法を選ぶ



押して選び、押して決定

INPUT MODE ◀▶ ENTER	
TV	[ ANALOG ]
DVR	[ AUTO ]
DVD	[ AUTO ]
CD	[ AUTO ]

手順 ② と ③ を繰り返し入力信号の設定を変更する。

## ④ “Return” を選んで、前の画面に戻る



押して選び、押して決定

TV	[ ANALOG ]
DVR	[ AUTO ]
DVD	[ AUTO ]
CD	[ AUTO ]
Return	

## ⑤ “Exit from SETUP” を選び、設定を終える



押して選び、押して決定

Speakers	[ 6 ]
Subwoofer	[ YES ]
Digital Input Input Mode	
Other Setups	
Exit from SETUP	

### 入力信号の設定について

“PCM FIX” は、PCM (音楽 CD など) のデジタル信号のみを処理するように設定します。

CD を再生したとき、曲の始まりが途切れるような場合に使用してください。正常に再生できる場合はこの設定を行う必要はありません。

●ノイズが発生する場合は解除してください。

●“PCM FIX” を選んだ場合は、マルチチャンネル再生できません。2 チャンネルに固定されます。





# 準備 ③

## アンプの設定（基本）（つづき）

### ステップ1 ベーシック セットアップ BASIC SETUP（本体の表示部を使って設定する場合）

- 接続したスピーカーや機器に合わせて、アンプの基本的な設定を行います。適切な音声を出力させるためにも、特に「スピーカーの有無の設定」は必ず行ってください。
- 24 または 25 ページ「アンプの設定（応用）」で、スピーカーの有無やサイズ、視聴位置の距離の設定など、より詳細な設定が行えます。
- 「マルチコントロールのメニューと工場出荷時の状態」については裏表紙を参照ください。
- スピーカーや機器の説明書もご覧ください。



#### 1 電源を入れる



#### 2 マルチコントロールモードに入る




#### 3 “SETUP 1 (BASIC SETUP)”を選ぶ




#### 4 各種設定を行う（→ 右記）

■ 続けて他の設定を行う場合は



#### 5 “EXIT”を選び、設定を終える



■ ひとつ前のメニューに戻る/キャンセルする



### スピーカーの有無の設定

#### SPEAKERS

接続したスピーカーの組み合わせを設定します。

SUBW : サブウーハー  
L R : フロント L (左) / R (右)  
C : センター  
S : サラウンド  
SB : サラウンドバック  
- : スピーカーを接続していない

### デジタル入力端子の変更

#### D-INPUT

デジタル入力端子に接続した機器に合わせて、設定を OPT1 (光 1)、OPT2 (光 2)、COAX 1 (同軸 1) もしくは COAX 2 (同軸 2) に変更します。

### HDMI 接続した機器の設定

#### HDMI SEL

本機と HDMI 接続している機器を設定します。

DVD : DVD プレーヤーと HDMI 接続  
DVR : DVD レコーダーと HDMI 接続

### 入力信号の設定

#### IN MODE

DVD レコーダーや DVD プレーヤーなどのデジタル入力やアナログ入力を自動判別するのか、あらかじめ固定するのかを設定します。特に信号を固定する必要のないときは、“AUTO” にしてください。

AUTO : 自動判別 (HDMI 接続からのデジタル信号、OPT または COAX からのデジタル信号、アナログ信号の順に判別)

ANALOG : アナログに固定  
DIGITAL : デジタルに固定  
PCM FIX : PCM デジタルに固定

**スピーカーの有無の設定について**  
フロントスピーカーのサイズ（→ 24 または 25 ページ）は、サブウーハーを “NO” にすると “LARGE” に自動的に設定されます。また、フロントスピーカーのサイズを “SMALL” にすると、サブウーハーは “YES” に自動的に設定されます。

- アンプの設定方法は、テレビ画面を使う方法(➡ 12 ページ)と本体の表示部を使う方法(➡ 14 ページ)の2通りがあり、設定できる内容はどちらも同じです。
- アンプの設定が終わったら、ステップ2 “**テスト**” (➡ 右記)で、接続したスピーカーの出力レベルを調整してください。

- 1 “**SPEAKERS**” を選ぶ
- 2 サブウーハーの有無を選ぶ
- 3 接続したスピーカーの組み合わせを選ぶ



**YES** : サブウーハーを接続している  
**NO** : サブウーハーを接続していない

**LCR S SB** : すべてのスピーカーを接続  
**L R S SB** : センター以外を接続  
**LCR S \_ \_** : サラウンドバック以外を接続  
**L R S \_ \_** : フロントとサラウンドのみ接続  
**LCR \_ \_ \_** : フロントとセンターのみ接続  
**L R \_ \_ \_** : フロントのみ接続

- 1 “**D-INPUT**” を選ぶ
- 2 デジタル入力端子に接続した機器を選ぶ
- 3 デジタル入力の設定を変更する




TV, DVR, DVD, CD

OPT 1, OPT 2, COAX 1, COAX 2

手順②と③を繰り返して各入力端子の設定を変更する。

- 1 “**HDMI SEL**” を選ぶ
- 2 HDMI 接続した機器を選ぶ



**DVD** : DVD プレーヤーと HDMI 接続している場合  
**DVR** : DVD レコーダーと HDMI 接続している場合

- 1 “**IN MODE**” を選ぶ
- 2 デジタル入力端子に接続した機器を選ぶ
- 3 入力信号の判別方法を選ぶ



TV, DVR, DVD, CD

AUTO, ANALOG, DIGITAL, PCM FIX

手順②と③を繰り返して各入力信号の設定を変更する。

#### 入力信号の設定について

“**PCM FIX**” は、PCM (音楽 CD など) のデジタル信号のみを処理するように設定します。CD を再生したとき、曲の始まりが途切れるような場合に使用してください。正常に再生できる場合はこの設定を行う必要はありません。

- ノイズが発生する場合は解除してください。
- “**PCM FIX**” を選んだ場合は、マルチチャンネル再生できません。2 チャンネルに固定されます。


#### デジタル入力端子の変更について

ひとつの入力に対して複数の端子を使用することはできません。例えば、工場出荷時の設定から、DVD のデジタル入力端子を “**OPT 1**” に設定した場合、DVD を光 1 (**OPT 1**) 入力以外のデジタル端子で使用することはできません。

## ステップ2 テスト TEST


視聴位置で、フロントスピーカーと各スピーカーからの音がバランスよく聞こえるように、スピーカーの出力レベルを調整します。

- 1 フロントスピーカーをフロント A 端子に接続した場合 **SPEAKERS A** **BI-WIRE** 接続した場合 **BI-WIRE** を選ぶ



- スピーカー B を選択していると、テスト信号は出力されません。

- 2 テスト信号を出力させる




約 2 秒間隔で下記の順に出力されます。  
1. **L** : フロント (左) 5. **SB** : サラウンドバック  
2. **C** : センター 6. **LS** : サラウンド (左)  
3. **R** : フロント (右) 7. **SW** : サブウーハー  
4. **RS** : サラウンド (右)  
●スピーカーの設定 (➡ 12 または 14, 24 または 25 ページ) で、接続していない設定にしたスピーカーはスキップされます。

- テスト信号出力中は、HDMI 入力からの映像信号は出力されません。

- 3 フロントスピーカーを通常聞く音量にする



- 4 調整するスピーカーを選ぶ



- 5 各スピーカーの音量を調整する



**C/RS/SB/LS** : -10 dB ~ +10 dB (工場出荷時: 0dB)  
**SW** : MIN (最小) ↔ 1 ~ 19 ↔ MAX (最大) (工場出荷時: 10)

手順 4 と 5 を繰り返して各スピーカーを調整する。

- 手順 4 と 5 では調整しているスピーカーからのみ出力されます。操作後約 2 秒経つと、再び順に出力されます。


- 6 テスト信号を止める



確認と準備

アンプの設定 (基本) (つづき)

# 映画や音楽を楽しむ



## BGV (バックグラウンドビジュアル) 機能

DVR/VCR1 に接続した映像機器を再生中に、セレクターを **TUNER FM**、**TUNER AM**、**CD** または **TAPE** に切り換えると、映像機器の音声は消えますが、映像はそのまま残ります。

## 本機で再生可能なデジタル信号

- AAC
- ドルビーデジタル (ドルビーデジタルサラウンド EX も含む)
- DTS (DTS-ES、DTS 96/24 も含む)
- CD などの PCM 信号 (同軸 1 デジタル入力端子と HDMI 端子は 192 kHz まで、その他のデジタル入力端子は 96 kHz まで)

## お知らせ

ドルビーデジタル RF 信号や、MPEG 音声信号は再生できません。

## デジタル信号について

- デジタル信号が入ったときや、**Input Mode** または **IN MODE** (→ 12 または 14 ページ) を **"DIGITAL"** に切り換えたときは、表示部にデジタル入力表示が点灯します。(→ 4 ページ)
- 多チャンネルのデジタル信号が入ったときはマルチデコーダーランプが点灯します。(→ 4 ページ)

## サウンドモードについて

- センターとサラウンドスピーカーを接続していない設定にしたとき (→ 12 または 14、24 または 25 ページ) は、ドルビープロロジック IIx、ドルビープロロジック II、DTS NEO:6、SFC の各モードは使用できません。
- PCM 信号のサンプリング周波数が 48 kHz を超えるときは、ドルビープロロジック IIx、ドルビープロロジック II、DTS NEO:6、SFC の各モードは使用できません。
- ドルビーデジタルサラウンド EX や DTS-ES の信号を自動的に認識しないときは、本体の [6.1CH DECODING] を押してサラウンドバックチャンネルを有効にしてください。


## HDMI 入力からの音声信号が DVD オーディオのマルチチャンネルの場合

- ドルビープロロジック IIx、ドルビープロロジック II、DTS NEO:6、SFC の各モードは使用できません。
- 6.1CH DECODING は使用できません。
- スピーカーの有無やサイズの設定 (→ 12 または 14、24 または 25 ページ) は無効になります。本機で設定した内容を、DVD レコーダーまたは DVD プレーヤー側でも設定してください。

さらに、ダウンミックス禁止のソース (音源) の場合は、

- 2 CH MIX は使用できません。
- スピーカー B を選択していたり、スピーカーをすべて「切」にしてヘッドホンで聞いているときなどは、正常に再生できないことがあります。


## 1 電源を入れる



## 2 フロントスピーカーをフロント A 端子に接続した場合 SPEAKERS A BI-WIRE 接続した場合 BI-WIRE を選ぶ




## 3 セレクターを切り換え、入力ソース (音源) を選ぶ



## 4 入力ソース (音源) を再生する

- HDMI 接続で、映像や音声を再生させると、HDMI ランプが光ります。(→ 4 ページ)
- 入力信号に応じてステレオまたはサラウンドで再生されます。例えば、ドルビーデジタルや DTS などの多チャンネルデジタル信号の場合は、自動的にサラウンドで再生されます。
- 好みのサラウンド効果を加えたい場合や多チャンネルをステレオで聞きたい場合などは (→ 右記「サウンドモード」)
- スピーカー B を選択していると 2 チャンネルのみの再生になります。多チャンネル再生させたい場合は、[B] を押して、「B」を消してください。

## 5 音量を調整する



- 再生を楽しんだ後は音量を下げてから [POWER] を押して電源を切ってください。

## サウンドモード

ドルビープロロジック IIx /  
ドルビープロロジック II  
DOLBY PRO LOGIC II

ステレオソース (音源) を多チャンネルで楽しめます。また、ドルビーデジタル 5.1 CH のソース (音源) を、6.1 CH で楽しむことができます。本機では、6.1CH のときはドルビープロロジック IIx、5.1CH のときはドルビープロロジック II として再生します。

## DTS NEO:6

ステレオソース (音源) を多チャンネルで楽しめます。

## SFC (Sound Field Control)

ドルビーデジタル、DTS、アナログや PCM のソース (音源) に好みの臨場感や広がり感を与えたサラウンドが楽しめます。

## 6.1CH DECODING

サラウンドバックスピーカーを加えたサラウンド再生で、よりリアルな音場を作ります。


## ドルビープロロジック IIx/ドルビープロロジック II

- MOVIE (ムービー)**  
特にドルビーサラウンドで記録されたものなど、映画ソフトで効果があります。
- MUSIC (ミュージック)**  
音楽ソース (音源) で効果があります。
- GAME (ゲーム)**  
迫力のあるサウンドでゲームなどを楽しめます。

## DTS NEO:6


- CINEMA (シネマ)**  
映画ソフトで効果があります。
- MUSIC (ミュージック)**  
音楽ソース (音源) で効果があります。






- 下記「サウンド効果一覧」を参照ください。
- 入力ソース（音源）がドルビーデジタル 5.1CH やドルビーサラウンド EX の場合は、「**GAME**」モードは使えません。また、「**MOVIE**」モードは、「**DOLBY EX**」と表示されます。

■解除するには  
[ステレオ/2CH MIX、切] を押す。



- 下記「サウンド効果一覧」を参照ください。
- 「DTS」ランプや「**DIGITAL**」ランプ、「AAC」ランプが点灯しているときは、「**CINEMA**」モードになります。変更できません。

■解除するには  
[ステレオ/2CH MIX、切] を押す。



- 下記「サウンド効果一覧」を参照ください。
- 解除するには  
[ステレオ/2CH MIX、切] を押す。



押す  
ランプが点灯します。

- ドルビーデジタルサラウンド EX、DTS-ES ソースの場合は、ボタンを押さなくても自動的に働くものもあります。
- DTS 96/24 ソース（音源）の場合は、ボタンを押すと通常の DTS として再生されます。
- 解除するには  
もう一度 [6.1CH DECODING] を押す。
- ステレオソース（音源）を、ドルビープロロジック IIx で再生しているときに解除すると、ドルビープロロジック II になります。

チャンネルミックス  
**2CH MIX**

多チャンネルの信号を 2 チャンネルに集約し、左右のフロントスピーカーから出力します。



押す

■多チャンネル音声に戻すには  
もう一度 [ステレオ/2CH MIX、切] を押す。

## ■「MUSIC」で行える調整

入力ソース（音源）がステレオのときに使用できます。

### **C-WIDTH** (Center Width Control)

フロントとセンタースピーカーの音を全体的に調整して、より自然な音楽再生ができます。**0**（センターがはっきりする）から **7**（センターが広がる）の間で調整できます。工場出荷時は **3** です。



### **PANORAMA**

さらなる広がりによって音楽に包まれるような感覚が得られます。工場出荷時は **OFF** です。



押して  
「PANORAMA」を選び、  
「ON」または「OFF」を選ぶ

### **DIMEN** (Dimension Control)

フロントとサラウンドスピーカーの出力バランスを調整できます。**-3**（サラウンドが強くなる）から **+3**（フロントが強くなる）の間で調整できます。工場出荷時は **0** です。



### **PANORAMA**

さらなる広がりによって音楽に包まれるような感覚が得られます。工場出荷時は **OFF** です。



押して  
「PANORAMA」を選び、  
「ON」または「OFF」を選ぶ

## ■「MUSIC」で行える調整

### **C-IMG** (Center Image Control)

フロントとセンタースピーカーの音を全体的に調整して、より自然な音楽再生ができます。**0**（センターがはっきりする）から **5**（センターが広がる）の間で調整できます。工場出荷時は **3** です。



押して  
「C-IMG」を選び、  
調整する

## ■ SFC のすべてのモードで行える調整

スピーカーごとに調整して好みのサウンドを作ることができます。

### 出力レベルを調整する

**C**（センター）、**LS**（左サラウンド）、**RS**（右サラウンド）または **SB**（サラウンドバック、6.1CH DECODING 時のみ）では、**-10 dB** ～ **+10 dB** の間で調整できます。**SW**（サブウーハー）では、**---**（切）、**MIN**（最小）、**1** ～ **19**、**MAX**（最大）の間で調整できます。



押して  
スピーカーを選び、  
調整する

### 効果の強弱を調整する

効果の強弱を **EFFECT 1**（最小）から **EFFECT 10**（最大）の間で調整できます。工場出荷時は **EFFECT 5** です。



押して  
調整する

## サウンド効果一覧

### SFC MUSIC (ミュージック)

#### **LIVE** (ライブ)

大きなコンサートホールにいるような音の反響と広がり。

**POP/ROCK** (ポップ/ロック)  
ポピュラーやロック音楽に適した効果。

#### **VOCAL** (ボーカル)

ボーカルの声を際立たせる効果。

**JAZZ** (ジャズ)  
ジャズクラブのような狭い部屋での音の反響。

#### **DANCE** (ダンス)

ダンスホールのような広い空間で響いている音の広がり感。

**PARTY** (パーティー)  
パーティー会場などの、どこにいてもステレオ音声を楽しめる効果。

### SFC AV/MOVIE (AV/ムービー)

#### **DRAMA** (ドラマ)

セリフがメインになるようなドラマに適した効果。

**ACTION** (アクション)  
迫力のあるアクション映画に適した効果。

#### **SPORTS** (スポーツ)

スポーツ観戦をしているような臨場感。


**MUSICAL** (ミュージカル)  
ミュージカル劇場にいるような臨場感。

#### **GAME** (ゲーム)

迫力のあるサウンドでゲームなどを楽しむとき。

**MONO** (モノラル)  
昔のモノラル音声の映画などに適した効果。

# ラジオを聞く



## 周波数に合わせて放送局を選ぶ

### リモコンで操作する

数字ボタンを使って直接放送局を指定できます。

### 本体で操作する

#### 1 “FM”または“AM”を選ぶ

ラジオ/バンド 押す

FM 76.0 MHz

#### 2 ダイレクトチューニングモードにする

ダイレクトチューニング 10 押す

FM — MHz  
カーソル

#### 3 周波数を入力する

カーソルが点滅している間に押す  
例：88.1 MHz に合わせる  
0 → 8 → 8 → 1 を押す。

- 周波数が正しく入力されると、周波数が一度点滅し、その後、点灯状態になります。
- 受信できない周波数を入力すると“ERROR”が表示されます。もう一度入力し直してください。

#### 1 “TUNER FM”または“TUNER AM”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回す

TUNER FM

#### 2 マルチコントロールモードに入る

MULTI CONTROL 押す

#### 3 “TUNER”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

TUNER

#### 4 “TUNING”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

TUNING

手順2～6は、すでに“MANUAL”を選んでいる場合は必要ありません。(工場出荷時は、“MANUAL”です。)

#### 5 “MANUAL”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

MANUAL

MANUAL、PRESET

#### 6 設定を終える

MULTI CONTROL 数回押して“EXIT”を選び、INPUT SELECTOR 押す

#### 7 好みの放送局を受信する

TUNE ∨ TUNE ∧ 押す

TUNED ST  
FM 88.1 MHz

TUNED：正確に受信すると点灯  
ST：FM ステレオ放送を受信すると点灯

- 自動的に選局するには(オートチューニング)ボタンを長く押し、周波数表示が変わり始めたら指を離す
- 最初に受信した放送局で自動停止します。
- オートチューニング中、周囲に電波妨害があると、放送局を受信せずに停止することがあります。

●ラジオ受信中に DVD レコーダーや DVD プレーヤーなどからノイズを拾うことがあります。そのときは 各機器の電源を切るか、AM ループアンテナを本機と各機器からできるだけ離してください。

## ■ラジオ受信中に雑音が多いとき

### 1 マルチコントロールモードに入る

MULTI CONTROL 押す

### 2 設定を変更する(→ 右記)

### 3 設定を終える

MULTI CONTROL 数回押して“EXIT”を選び、INPUT SELECTOR 押す

#### FM ステレオ放送で雑音が多いとき (FM モード)

モノラル音声に切り換えて、雑音を減らします。

- モノラル音声に設定すると表示部に“MONO”が点灯します。

#### AM 放送で雑音が多いとき (ビートブルーモード)

AM 放送で雑音気になるときは、この設定を行ってください。

- 音量が変わりますが、雑音が減る場合があります。
- モードを切り換えるとアッテネーター(→ 22 ページ)も連動して切り換わります。

#### 1 “TUNER”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

TUNER

#### 2 “FM MODE”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

FM MODE

#### 3 “MONO”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

MONO

AUTO、MONO  
■解除するには“AUTO”を選ぶ

#### 1 “OPTION”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

OPTION

#### 2 “B PROOF”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

B PROOF

#### 3 “MODE A”または“MODE B”を選ぶ

INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

MODE A

MODE A、MODE B  
●雑音の少ないモードを選んでください。



## 放送局を記憶させて聞く

本機のプリセットチャンネルに周波数をメモリー（最大 30 局）し、簡単に受信できます。

### ■自動で記憶させる（オートメモリー）

受信できる放送局を低い周波数から順に自動で記憶していきます。

FM 局： 1 ～ 30 チャンネルに記憶

AM 局： 21 ～ 30 チャンネルに記憶

●必ず先に FM 局から行ってください。逆にすると AM 局のメモリーが消えてしまいます。

### ■手で記憶させる（マニュアルメモリー）

好みの放送局を好みのチャンネルに記憶できます。

#### お知らせ

電波が弱い、あるいは強すぎるなどの理由で正確にオートメモリーできないことがあります。その場合はマニュアルメモリーを行ってください。

#### 自動で記憶させる（オートメモリー）

本体操作のみ

1 FM の場合は 76.0 MHz、AM の場合は 522 kHz に合わせる (→ 左ページ)

2 マルチコントロールモードに入る  
MULTI CONTROL 押す  
PUSH ENTER

3 “TUNER” を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定  
TUNER

4 “AUTO MEM” を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定  
AUTO MEM

5 “START” を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定  
START

#### START、CANCEL

- オートメモリーが始まり、“■” が点滅します。
- 放送局が記憶されるとメモリーしたチャンネルと“■”表示が約 1 秒間点灯します。
- オートメモリーが終了すると、最後に記憶された放送局の周波数が表示されます。
- 中止するには“CANCEL”を選ぶ

#### 手動で記憶させる（マニュアルメモリー）

本体操作のみ

1 好みの放送局を受信する (→ 左ページ)

2 マルチコントロールモードに入る  
MULTI CONTROL 押す  
PUSH ENTER

3 “TUNER” を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定  
TUNER

4 “MEMORY” を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定  
MEMORY

5 記憶させるチャンネルを選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定  
CH 1

CH 1 ～ CH 30  
●チャンネルを決定すると“STORED”が表示されます。

#### お知らせ

- 続けてメモリーする場合は手順 1 から行ってください。
- 放送受信を“MONO”に設定した状態もメモリーできます。(→ 左ページ)

6 設定を終える  
MULTI CONTROL 数回押して“EXIT”を選び、押す  
PUSH ENTER

#### メモリーした放送局を聞く

リモコンで操作する

本体で操作する

#### ■チャンネルを切り換える

チャンネル 押す  
CH 1

(または)

#### ■数字ボタンでチャンネルを入力する

1 2 3 押す  
4 5 6  
7 8 9  
0 10 12  
CH 1

チャンネル 10 以上の選び方  
例：10 → 10<sup>12</sup> → 1 → 0<sup>11</sup>  
25 → 10<sup>12</sup> → 2 → 5

手順 2 ～ 6 は、すでに“PRESET”を選んでいる場合は必要ありません。

1 “TUNER FM”または“TUNER AM”を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回す

2 マルチコントロールモードに入る  
MULTI CONTROL 押す  
PUSH ENTER

3 “TUNER”を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定


4 “TUNING”を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定

5 “PRESET”を選ぶ  
INPUT SELECTOR 回して選び、押して決定  
PRESET

6 マルチコントロールモードを終える  
MULTI CONTROL 数回押して“EXIT”を選び、押す  
PUSH ENTER

7 チャンネルを選ぶ  
TUNE 押す  
●ボタンを押したままにすると、チャンネルを早送りできます。  
CH 1

# 音質・音場効果/便利な機能



## サブウーハーレベルの調整

ソース（音源）を再生中に出力レベルを調整できます。重低音に物足りなさを感じたり、抑えて出力させたいなど、好みにあわせて調整できます。



押して選ぶ

SW 10

---、MIN (最小)、5、10、15、MAX (最大)

- 現在の設定が表示されます。
- 工場出荷時の設定は「SW 10」です。
- 「---」を選ぶとサブウーハーから音は出ません。

### お知らせ

- サブウーハーレベルが高い状態で本機の音量を上げると、サブウーハーから出力される音がひずんで聞こえることがあります。この場合はサブウーハーレベルを下げてください。
- 細かく設定したいときは、「TEST」で、出力レベルを調整してください。（⇒ 15 ページ）
- DVD アナログ 6 CH が選ばれている場合は、この機能は使えません。

## センターフォーカス

センターチャンネルに音声があるドルビーデジタル、DTS、AAC のみ

センタースピーカーから聞こえる音声をテレビ画面の中央に集めることで、テレビ画面の中から音声が聞こえてくるかのようになります。



押す

CENTER FOCUS

C.FOCUS

■解除するには、もう一度押す

### お知らせ

- センタースピーカーを接続しない設定にしたとき（⇒ 12 または 14、24 または 25 ページ）は、この機能は使えません。
- センターチャンネルにのみ音声がある場合（モノラル）は、この機能は使えません。

## マルチリアサラウンド

サラウンドチャンネルに音声があるドルビーデジタル、DTS、AAC のみ

サラウンドスピーカーが多数あるような効果を楽しめます。



押す

MULTI REAR

M.REAR

■解除するには、もう一度押す

### お知らせ

- サラウンドチャンネルがモノラルの場合は、この機能は使えません。
- サラウンドスピーカーを接続しない設定にしたとき（⇒ 12 または 14、24 または 25 ページ）は、この機能は使えません。

## バスシンセサイザー

重量感を持たせた迫力のある低音を楽しめます。



押す

ランプが点灯します。

BASS ON

■解除するには、もう一度押す

### お知らせ

ソース（音源）がドルビーデジタルのステレオや DTS のステレオの場合は使えません。

## より自然な音で聞く

（マルチソース リ. マスター）

ソース（音源）に記録されていない高い周波数信号を付け加えることで、より自然で豊かな音質が楽しめます。



押して選ぶ

ランプが点灯します。

EFFECT 1

96 kHz

- EFFECT 1 : テンポの速い曲（ポップスやロックなど）
- EFFECT 2 : さまざまなテンポの曲（ジャズなど）
- EFFECT 3 : ゆっくりした曲（クラシックなど）
- EFFECT 4 : 圧縮して記録された音楽ディスクなど
- OFF : 切（工場出荷時）

リ. マスター使用時は、入力信号の倍の周波数でデジタル処理されます。（アナログ音声は 96 kHz で処理）

## DVD アナログ 6CH を再生する

DVD レコーダーや DVD プレーヤーのアナログ音声出力を本機の DVD 6CH 入力に接続して、DVD オーディオなどの高音質な音声を楽しむことができます。



“DVD 6CH” が表示されるまで押したままにする

DVD 6CH

■解除するには、“DVD” が表示されるまで押したままにする

### お知らせ

- スピーカーの設定（⇒ 12 または 14、24 または 25 ページ）は無効になります。DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーで、スピーカーの有無やサイズを設定してください。
- “DVD 6CH” にすると、HDMI 入力からの映像信号は出力されません。それ以外の映像ケーブルを接続してください。（⇒ 8、9 ページ）

センターフォーカス、マルチリアサラウンド、バスシンセサイザーは、下記の場合は使えません。

- デジタル入力信号が 1 チャンネル（モノラル）、DTS 96/24、または PCM のサンプリング周波数が 48 kHz を超える場合
- ドルビープロロジック IIx、ドルビープロロジック II、DTS NEO:6、SFC、またはマルチソースリ. マスターを使っている場合
- DVD アナログ 6CH が選ばれている場合
- HDMI 入力からの音声信号が、DVD オーディオのマルチチャンネルの場合

センターフォーカス、マルチリアサラウンドは、下記の場合は使えません。


- 入力信号が PCM またはアナログの場合
- 2 CH MIX が選ばれている場合

マルチソース リ. マスターは、下記の場合は使えません。

- 6.1 CH DECODING ランプが点灯している場合
- DTS 96/24、または PCM のサンプリング周波数が 48 kHz を超える場合
- ドルビープロロジック IIx、DTS NEO:6、SFC を使っている場合
- HDMI 入力からの音声信号が、DVD オーディオのマルチチャンネルの場合

## スピーカー B を使う

フロント B 端子に接続したスピーカーから音声を出力します。



押す

— SPEAKERS —  
B

### お知らせ

- スピーカー B を選択すると 2 チャンネルのみの再生になります。多チャンネル再生させたい場合は、“B”を消して、“A”のみの選択にしてください。
- A 端子に接続したスピーカーの音を消したい場合は、[A]を押して“A”を消してください。

## バイアンプ BI-AMP の音声を楽しむ

バイワイヤ接続すると、高周波域と低周波域で別々のアンプを使い、より明瞭で高音質な BI-AMP ステレオサウンドが楽しめます。BI-AMP は、アナログ入力 (DVD 6CH 以外) または 2 チャンネルの PCM 信号の再生時に使用されます。

- 準備：●BI-WIRE 接続していることを確かめる。(⇒7 ページ)  
●スピーカーの選択を、“BI-WIRE”にする。(⇒16 ページ)



BI-AMP



アナログ信号または 2 チャンネルの PCM 信号を再生させると、“BI-AMP”ランプが点灯します。

### お知らせ

- 次の場合は、“BI-AMP”ランプは点灯しません。
- サウンドモードが選択されている場合
  - バスシンセサイザーまたはマルチソースリ・マスターを使っている場合

## グラフィックイコライザーを使う

グラフィックイコライザーを本機のテープ端子に接続して使用する場合は、テープモニター機能を働かせます。



(セレクトターが TAPE 以外のとき)  
“TAPE MONITOR” が点灯  
するまで押したままにする

TAPE MONITOR

- 解除するには、“TAPE MONITOR”が消えるまで押したままにする

### お知らせ

- 入力信号がデジタルの場合、テープモニターは動きません。
- 接続したグラフィックイコライザーの設定により、音がひずむことがあります。

## 一時的に音を消す (ミュート)

- 機能が働いている間、表示部に“MUTING IS ON”と繰り返し表示 (スクロール) されます。



押す

MUTING I

- 解除するには、もう一度押す

### お知らせ

電源を切ると、ミュートは解除されます。

「マルチコントロールのメニューと工場出荷時の状態」については裏表紙を参照ください。

## 1 マルチコントロールモードに入る

MULTI CONTROL



押す

PUSH ENTER

## 2 設定を変更する (⇒右記)

## 3 設定を終える

MULTI CONTROL



数回押して  
“EXIT”を  
選び、

INPUT SELECTOR

押す

- ひとつ前のメニューに戻る/キャンセルする



## 音質の調整

BASS (低音) と TREBLE (高音) を調整できます。アナログ入力 (DVD 6CH 以外) または 2 チャンネルの PCM 信号でのみ行えます。

### ① “TONE” を選ぶ



TONE

### ② “BASS” または “TREBLE” を選ぶ



BASS

BASS, TREBLE

### ③ 調整する



0dB

-10 dB ~ +10 dB

## 音量バランスの調整

左右フロントスピーカーの出力バランスを調整できます。

L: 左フロント  
R: 右フロント

### ① “BALANCE” を選ぶ



BALANCE

### ② 調整する



L R

- バーの表示はあくまでも目安です。

## 表示部を暗くする (ディマー)

部屋を暗くして、映画を見るときなどに便利です。LEVEL 1 (明) から LEVEL 3 (暗) の間で調整できます。

### ① “DIMMER” を選ぶ



DIMMER

### ② “ON” を選ぶ



ON

- OFF (切)、ON (入)  
■解除するには “OFF” を選ぶ

### ③ 設定を選ぶ



LEVEL 2

- LEVEL 1、LEVEL 2、LEVEL 3

## スリープタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。就寝時などに便利です。30、60、90、120 分の設定ができます。

- 設定すると表示部に “SLEEP” が表示されます。

### ① “SLEEP” を選ぶ



SLEEP

### ② 時間を選ぶ



OFF

- OFF、30、60、90、120  
■解除するには “OFF” を選ぶ

- 残り時間を知る  
一度設定すると手順 ② で残り時間が表示されます。

- 設定をやり直す  
手順 ② でもう一度時間を設定してください。

## DTS FIX モード (正常に再生できる場合はこの設定を行う必要はありません。)

DTS のデジタル信号のみを処理するように設定します。DTS ソース (音源) を再生しても、信号が自動判別されず DTS のデコーダーランプが点灯しない場合に使います。

入力ソース (音源) を選んだ状態で



“DTS FIX” が表示されるまで  
同時に押したままにする

DTS FIX

- 解除するには、“AUTO” が表示されるまで押したままにする

### お知らせ


- DTS FIX モードでは、6.1CH DECODING モードは使えません。
- DTS-ES や DTS 96/24 は通常の DTS (サラウンドバックの音声がいないなど) で再生されます。
- HDMI 接続では、DTS FIX モードは使えません。
- 電源を切ると DTS FIX モードは解除されます。

楽しむ

音質・音場効果/便利な機能



# 音質・音場効果/便利な機能 (つづき)



## 1 マルチコントロールモードに入る



## セカンドオーディオ出力の設定

テープ録音（出力）として使用するか、セカンドオーディオ出力として使用するかの設定をします。また、セカンドオーディオ出力させるソース（音源）の選択を行います。

- “SOURCE” を選ぶと、セレクトで選択されている入力ソース（音源）を出力します。
- ラジオの音声を出力させたい場合は、“SOURCE” を選んでください。

- ① “OPTION” を選ぶ
- ② “SECOND-A” を選ぶ
- ③ “DISABLE” または “ENABLE” を選ぶ



OPTION



SECOND-A



ENABLE

- ④ “ENABLE” を選んだ場合は、出力させるソース（音源）を選ぶ



SOURCE

SOURCE、CD、TV、DVD、DVR/VCR1、VCR2、TAPE

DISABLE：カセットデッキに接続して、テープ録音（出力）として使用する場合  
ENABLE：ステレオアンプに接続して、セカンドオーディオ出力させる場合

## 2 設定を変更する (⇒ 右記)

## 二重音声の切り換え

BS デジタル放送の AAC 信号やドルビーデジタルの二重音声を切り換えることができます。（二重音声信号を受信すると表示部に “DUAL” と表示されます。）

- ① “OPTION” を選ぶ
- ② “DUAL PRG” を選ぶ
- ③ 音声を選ぶ



OPTION



DUAL PRG




MAIN

■二重音声はリモコンでも切り換えることができます。



MAIN：主音声  
SUB：副音声  
MAIN+SUB：主+副音声

## 3 設定を終える



## 小音量でも聞きやすくする

ダイナミックレンジの圧縮に対応したドルビーデジタルのみ

音声信号の最大音と最小音の差を圧縮し、音場に影響することなく小音量でもセリフを聞きやすい音にします。深夜など大きな音を出せない場合に便利です。

- ① “OPTION” を選ぶ
- ② “DR COMP” を選ぶ
- ③ 設定を選ぶ



OPTION



DR COMP



OFF

OFF：通常の再生  
STANDARD：ソフト制作者が家庭用として推奨する圧縮レベル  
MAX：深夜視聴を前提とした最大の圧縮

## アッテネーターの切り換え

アナログ入力で再生中、音がひずみ、表示部に “OVERFLOW” が点灯した場合は “ON（入）” にしてください。

- ① “OPTION” を選ぶ
- ② “A/D ATT” を選ぶ
- ③ “ON” を選ぶ



OPTION



A/D ATT



ON

OFF（切）、ON（入）  
■解除するには “OFF” を選ぶ

■ひとつ前のメニューに戻る/キャンセルする



## リセット機能

メモリーしたラジオのチャンネル（⇒ 19 ページ）を除くすべての設定を工場出荷時の状態に戻します。必要に応じて再度設定を行ってください。

- リセットすると、自動的に TUNER になります。

- ① “OPTION” を選ぶ
- ② “RESET” を選ぶ
- ③ “YES” を選ぶ



OPTION



RESET




YES

YES、NO  
■中止するには “NO” を選ぶ


# 録音・録画

- 本機の“DVR/VCR1”端子に接続した DVD レコーダーまたはビデオデッキに録音・録画できます。(➡ 8 ページ)
- 本機の“テープ”端子に接続したカセットデッキに録音できます。(➡ 11 ページ)
- 本機の“デジタル”光出力端子に接続した MD デッキなどに録音できます。(➡ 11 ページ)
- 録音や録画をする再生機器の説明書もご覧ください。
- 本機の HDMI 入力から入ってきた音声信号をデジタル録音したいときは、本機の光出力と録音機器を接続してください。ただし、DVD オーディオのマルチチャンネル音声とサンプリング周波数が 48 kHz を超える PCM 信号は出力されません。そのときは、HDMI 接続した機器と本機、本機と録音機器をアナログ接続してください。

準備：カセットデッキに録音する場合は、セカンドオーディオ出力の設定を“**DISABLE**”にする (➡ 22 ページ)。



- 1 録音・録画するソース (音源) を選ぶ
- 2 録音・録画を始める
- 3 録音・録画するソース (音源) の再生を始める



## カセットデッキに録音している音をモニターする

スリー  
3 ヘッドのカセットデッキを本機の“テープ”端子に接続している場合、録音を続けながら、テープの音声を確認することができます。




“TAPE MONITOR” が点灯するまで押したままにする

■解除するには、“TAPE MONITOR” が消えるまで押したままにする

# ヘッドホンを使う

別売り品の品番は、2004 年 8 月現在のものです。  
品番は変更されることがあります。



## 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット  
シンボルマーク

- 1 すべてのスピーカーを「切」にする



- 2 音量を下げ、ヘッドホンを接続する

- プラグタイプ：ステレオ大型 (M6)

- 3 音量を調整する

## お知らせ

- 耳を刺激するような大きな音で、長時間聞くことは避けてください。
- すべてのスピーカーを「切」にすると、2 チャンネルのみの再生になり、多チャンネルソース (音源) は、強制的に 2CH MIX になります。

楽しむ

録音・録画／ヘッドホンを使う  
音質・音場効果／便利な機能(つづき)




# アンプの設定 (応用)

接続したスピーカーの特性や設置位置に合わせた設定が行えます。スピーカーの説明書もご覧ください。


## 本体の表示部を使って設定する場合

「マルチコントロールのメニューと工場出荷時の状態」については裏表紙を参照ください。




### 視聴位置と各スピーカーとの距離

“距離の設定”を行う場合は、あらかじめ各スピーカーと視聴位置との距離を測っておいてください。



### 1 マルチコントロールモードに入る



### 2 “SETUP 2 (ADVANCE SETUP)”を選ぶ



### 3 設定を変更する (→ 右記)

### 4 設定を終える



■ひとつ前のメニューに戻る/キャンセルする



### スピーカーの有無とサイズの設定

スピーカーにより、再生できる周波数帯域は異なります。特に低音域を不足することなく再生させるためにサイズの設定を行います。

●サイズを“SMALL”に設定した場合、低域フィルターの設定を行ってください。(→ 下記)

下記の場合、自動的に設定されます  
●FRONTを“SMALL”にするとSUB-WFRは“YES”  
●SUB-WFRを“NO”にすると、FRONTは“LARGE”

### 距離の設定

本機は、フロント/センター/サラウンド/サラウンドバックスピーカーから視聴位置までの距離を設定することで、視聴位置に届く音の遅延時間を自動的に算出し、補正します。

●上記「視聴位置と各スピーカーとの距離」を参照ください。

### 低域フィルターの設定

スピーカーのサイズを“SMALL”に設定した場合のみ行ってください。

スピーカーが“SMALL”の場合は低音域を十分に再生することができません。再生できる周波数に応じて低域フィルターを設定し、不足している低音域をサブウーハーに出力させます。

#### ① “SPEAKERS”を選ぶ



SPEAKERS

#### ② スピーカーを選ぶ



FRONT

#### ③ 設定を変更する



SMALL

FRONT (フロント) / CENTER (センター) / SURROUND (サラウンド)  
LARGE : 100 Hz 以下の低音域が十分に再生できるスピーカー  
SMALL : LARGE の条件に満たないスピーカー  
NONE : センター/サラウンドスピーカーを接続していないとき  
SUR BACK (サラウンドバック) / SUB-WFR (サブウーハー)  
YES : 接続しているとき NO : 接続していないとき

#### ① “DISTANCE”を選ぶ



DISTANCE

#### ② スピーカーを選ぶ



FRONT

#### ③ 距離を設定する



3.0 m

FRONT, CENTER, SURROUND, SUR BACK  
●各スピーカー 1.0 m から 10.0 m の間を 0.1 m 間隔で設定できます。

#### ① “FILTER”を選ぶ



FILTER

#### ② 低域フィルターの周波数を選ぶ



100


“SMALL”にした全てのスピーカーに設定されます。

100 : 100 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる  
150 : 150 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる  
200 : 200 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる

### お知らせ

本機の電源を切っても、設定を終了していれば、設定内容は記憶されます。


## テレビ画面を使って設定する場合



### 1 オンスクリーンディスプレイを表示させる



表示されるまで押したままにする



TV 画面

### 2 “Other Setups”を選ぶ



押して選び、押して決定



### 3 設定を変更する (→ 右記)

### 4 “Return”を選ぶ



押して選び、押して決定



### 5 “Exit from SETUP”を選び、設定を終える



押して選び、押して決定



■ひとつ前のメニューに戻る/キャンセルする



## スピーカーの有無とサイズの設定

スピーカーにより、再生できる周波数帯域は異なります。特に低音域を不足することなく再生させるためにサイズの設定を行います。

- サイズを“SMALL”に設定した場合、低域フィルターの設定を行ってください。(→ 下記)

下記の場合、自動的に設定されます

- Front を“SMALL”にすると Subwoofer は“YES”
- Subwoofer を“NO”にすると、Front は“LARGE”

### ① “Speaker Size”を選ぶ



押して選び、押して決定

Speaker Size	
Speaker Distance	
Filter Frequency	

### ② スピーカーを選ぶ



押して選び、押して決定

Front	[ SMALL ]
Center	[ SMALL ]
Surround	[ SMALL ]
Surr Back	[ YES ]
Subwoofer	[ YES ]

### ③ 設定を変更する



押して選び、押して決定

Front	[ SMALL ]
Center	[ SMALL ]
Surround	[ SMALL ]
Surr Back	[ YES ]
Subwoofer	[ YES ]

Front (フロント) / Center (センター) / Surround (サラウンド)

**LARGE** : 100 Hz 以下の低音域が十分に再生できるスピーカー

**SMALL** : LARGE の条件に満たないスピーカー

**NONE** : センター/サラウンドスピーカーを接続していないとき

**Surr Back** (サラウンドバック) / **Subwoofer** (サブウーハー)

**YES** : 接続しているとき **NO** : 接続していないとき

## 距離の設定

本機は、フロント/センター/サラウンド/サラウンドバックスピーカーから視聴位置までの距離を設定することで、視聴位置に届く音の遅延時間を自動的に算出し、補正します。

- 24 ページ「視聴位置と各スピーカーとの距離」を参照ください。

### ① “Speaker Distance”を選ぶ



押して選び、押して決定

Speaker Size	
Speaker Distance	
Filter Frequency	

### ② スピーカーを選ぶ



押して選び、押して決定

Front	[ 3.0 ] m
Center	[ 3.0 ] m
Surround	[ 1.5 ] m
Surr Back	[ 1.5 ] m

### ③ 距離を設定する



押して選び、押して決定

Front	[ 3.0 ] m
Center	[ 3.0 ] m
Surround	[ 1.5 ] m
Surr Back	[ 1.5 ] m

Front, Center, Surround, Surr Back

●各スピーカー 1.0 m から 10.0 m の間を 0.1 m 間隔で設定できます。

## 低域フィルターの設定

スピーカーのサイズを“SMALL”に設定した場合のみ行ってください。

スピーカーが“SMALL”の場合は低音域を十分に再生することができません。再生できる周波数に応じて低域フィルターを設定し、不足している低音域をサブウーハーに出力させます。

### ① “Filter Frequency”を選ぶ



押して選び、押して決定

SETUP	▲▼ENTER
Speaker Size	
Speaker Distance	
Filter Frequency	

### ② 低域フィルターの周波数を選ぶ



押して選び、押して決定

FILTER		◀▶	ENTER
FREQUENCY			
[100]	[150]	[200]	

“SMALL”にした全てのスピーカーに設定されます。

**100** : 100 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる

**150** : 150 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる

**200** : 200 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる

## お知らせ

- 本機の電源を切っても、設定を終了していれば、設定内容は記憶されます。
- 本機とテレビを通常のビデオコードで接続していない場合 (S2 映像、コンポーネント映像または HDMI 接続のみで接続している場合など) は、オンスクリーンディスプレイは表示されません。本体の表示部を使って設定してください。(→24 ページ)


楽しむ

アンプの設定 (応用)

# リモコンでテレビや DVD など操作する

本機の他、**当社製**の DVD プレーヤー、DVD レコーダー、テレビ、ビデオデッキ、CD プレーヤー、およびカセットデッキを本機のリモコンで操作できます。(ただし操作のできない機種もあります。) 各操作についてくわしくは、それぞれの機器の説明書をご覧ください。

操作する機器に向けて




## DVD プレーヤーまたは DVD レコーダー

本機の入力を“DVD”または“DVR/VCR1”に切り換える/リモコンを DVD プレーヤーまたは DVD レコーダー操作モードに切り換える

DVD DVDレコーダー  
—アナログ 6CH—

DVD プレーヤーまたは DVD レコーダー操作の前に必ず行ってください。


項目を選ぶ  
[トップメニュー]、  
[メニュー] や [画面  
表示] を押した後に  
操作してください。



選んだ項目を実行  
する

決定

トラックやチャプ  
ターを直接選ぶ



例: 1 [1]

例: 10 [10] → [1] → [0]

● 数字ボタンを押した後、  
[決定]を押して実行す  
る機種もあります。

一時停止する



コマ戻し/コマ送り  
する



DVD とハードディ  
スクを切り換える  
(ハードディスクのある  
DVD レコーダーのみ)



**切り換わらないときは**  
DVD レコーダー側が、  
本機のリモコンの出す信  
号を認識していない可能  
性があります。  
下記の操作で信号を変更  
して、もう一度切り換え  
てみてください。

1. [DVD レコーダー]を押す
2. [決定]を押しながら、  
[8]または[9]を約 2 秒  
押したままにする

(工場出荷時の設定: [9])

再生を停止する



DVD プレーヤーま  
たは DVD レコーダ  
ーの電源を入/切する



トラックやチャプ  
ターを飛び越す  
(スキップ)



見たい場所を探す  
(サーチ)



見たい場所になるま  
で押したままにする

再生を始める



ト ッ プ メ ニ ュー  
(またはプログラム  
ナビ)を表示する



メニュー(またはプ  
レイリスト)を表  
示する



画面表示 (GUI) を  
表示する



前の画面に戻る



## 本機のリモコンで当社製の DVD レコーダーを操作できないときは

DVD レコーダーと本機のリモコンのリモコンモードが一致していない可能性があります。そのときは、DVD レコーダーのリモコンモードに合わせて、本機のリモコンモードを切り換えてください。



押したまま



「1」、「2」または「3」を  
2 秒以上押したままにする

- 押した数字ボタンに応じて、「モード 1」、「2」または「3」がリモコン側に設定されます。
- 工場出荷時の設定は、「モード 1」です。

操作する機器に向けて



## テレビ

本機の入力を“TV”に切り換える/リモコンをテレビ操作モードに切り換える

テレビ  
テレビ操作の前に必ず行ってください。

テレビの電源を入/切する

AVシステム  
電源

テレビのテレビ/ビデオ入力を切り換える

テレビ切替

テレビの音量を調整する

画面表示 リターン  
テレビ音量- テレビ音量+

チャンネルを選ぶ

(順に選ぶとき)

チャンネル  
↑  
↓

(直接選ぶとき)

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 10 11 12

## ビデオデッキ

本機の入力を“DVR/VCR1”に切り換える/リモコンをビデオデッキ操作モードに切り換える

ビデオ  
ビデオデッキ操作の前に必ず行ってください。

ビデオデッキの電源を入/切する

AVシステム  
電源

再生を始める

再生

巻き戻し/早送りを

⏮ ⏭

一時停止する

一時停止  
⏸

再生を停止する

停止  
■

チャンネルを選ぶ

(順に選ぶとき)

チャンネル  
↑  
↓

(直接選ぶとき)

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 10 11 12

## CD プレーヤー

本機の入力を“CD”に切り換える/リモコンをCDプレーヤー操作モードに切り換える

CD  
CDプレーヤー操作の前に必ず行ってください。

CDプレーヤーの電源を入/切する

AVシステム  
電源

再生を始める

再生

トラックを飛び越す(スキップ)

⏮ ⏭

一時停止する

一時停止  
⏸

トラックを直接選ぶ

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 10 11 12  
例: 1  
例: 10 → 10 → 1 → 0

再生を停止する

停止  
■

## カセットデッキ

本機の入力を“TAPE”に切り換える/リモコンをカセットデッキ操作モードに切り換える

テープ  
カセットデッキ操作の前に必ず行ってください。

カセットデッキの電源を入/切する

AVシステム  
電源

再生を始める

再生

巻き戻し/早送りを

⏮ ⏭

一時停止する

一時停止  
⏸

再生を停止する

停止  
■

### お知らせ

本機のリモコンでは、CDのサーチはできません。

楽しむ

リモコンでテレビやDVDなどを操作する

# ヘルプメッセージ

リモコン  押す 音が出ないときや、気づかずに誤操作をしたときなどにその原因や処置方法を表示します。  
エラー表示やスクロール表示（“NOT POSSIBLE IN MOVIE MODE” など）が出た場合にも行ってください。

表示	原因／処置方法	表示	原因／処置方法	表示	原因／処置方法
DISABLE SECOND AUDIO OUTPUT USING MULTI CONTROL	セカンドオーディオ出力が“ENABLE”のときはテープモニターできません。“DISABLE”にしてください。	SELECT SPEAKER A OR BI-WIRE	スピーカーの[B]は選べません。[A]または[BI-WIRE]を選んでください。	SELECT STEREO MODE	マルチソース リ. マスターやバスシンセサイザーを使う場合は、DTS NEO:6 は解除してください。
ENTER CORRECT FREQUENCY	周波数を正確に入力してください。	SELECT MUSIC MODE	ドルビープロロジック IIx とドルビープロロジック II、DTS NEO:6 の調整はMUSIC のみで行えます。	TURN OFF DTS FIX MODE	DTS FIX モードになっています。解除してください。
ENTER THE FREQUENCY WITH THE NUMERIC BUTTONS	ダイレクトチューニングモードです。周波数を入力してください。	SELECT DOLBY EX MODE	ドルビーデジタル 5.1 CH のソース（音源）を、ドルビープロロジック IIx の“MUSIC”モードで再生しているときは、センターフォーカス、マルチリアサラウンド、バスシンセサイザーは使えません。“DOLBY EX”モードにしてください。	TURN OFF PCM FIX MODE	PCM FIX モードになっています。解除してください。
PRESS THE MUTING BUTTON ON THE REMOTE CONTROL	ミュート機能が働いています。リモコンの[消音]を押して解除してください。			TURN RE-MASTER OFF	センターフォーカス、マルチリアサラウンド、バスシンセサイザーを使う場合は、マルチソース リ. マスターと SFC は解除してください。
TURN ON SPEAKER	スピーカー[A]、[B]、[BI-WIRE]ともに「切」になっています。接続に合わせて、スピーカー表示を点灯させてください。			TURN SFC OFF	
				NORMAL OPERATION	設定は正しく行われています。音が出ない場合はコードの接続などを確認してください。

## お手入れ

柔らかい布でふいてください。  
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。  
● アルコールやシンナーは使わないでください。  
● 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## 主な仕様

### ■ アンブ部

実用最大出力（サラウンドモード 各 ch 動作時）  
フロント（L/R） 100 W + 100 W（6 Ω, JEITA）  
センター 100 W（6 Ω, JEITA）  
サラウンド（L/R） 100 W + 100 W（6 Ω, JEITA）  
サラウンド（BACK） 100 W（6 Ω, JEITA）  
定格出力（サラウンドモード 各 ch 動作時）  
フロント（L/R） 70 W + 70 W（1 kHz 6 Ω 0.3 %）  
センター 70 W（1 kHz 6 Ω 0.3 %）  
サラウンド（L/R） 70 W + 70 W（1 kHz 6 Ω 0.3 %）  
サラウンド（BACK） 70 W（1 kHz 6 Ω 0.3 %）  
実用最大出力（ステレオ時） 100 W + 100 W（6 Ω, JEITA）  
定格出力（ステレオ時） 70 W + 70 W（20 Hz ~ 20 kHz 6 Ω 0.09 %）  
全高調波ひずみ率 0.09 %（6 Ω）  
負荷インピーダンス  
フロント（L/R）  
A または B 6 ~ 16 Ω  
A と B 6 ~ 16 Ω  
BI-WIRE 6 ~ 16 Ω  
センター 6 ~ 16 Ω  
サラウンド（L/R） 6 ~ 16 Ω  
サラウンド（BACK） 6 ~ 16 Ω  
周波数特性  
CD, TV, DVD, DVR/VCR1, VCR 2, TAPE 4 Hz ~ 88 kHz, ±3 dB  
DVD 6CH 4 Hz ~ 44 kHz, ±3 dB  
入力感度/入力インピーダンス  
CD, TV, DVD/DVD 6CH, DVR/VCR1, VCR 2, TAPE 200 mV/22 kΩ  
信号対雑音比（S/N 比）  
CD, DVR, DVD, TV（DIGITAL INPUT） 103 dB  
トーンコントロール特性  
低音 50 Hz, +10 ~ -10 dB  
高音 20 kHz, +10 ~ -10 dB  
定格出力電圧  
テープ出力（TAPE OUT） 200 mV  
ビデオデッキ出力（DVR/VCR1 OUT） 200 mV

デジタル入力（光）	2
（同軸）	2
デジタル出力（光）	1
HDMI 入力（VER. 1.1）	1
HDMI 出力（VER. 1.0）	1

### ■ FM チューナー部

受信周波数帯 76.0 ~ 90.0 MHz  
実用感度 16.3 dBf（3.6 μV, IHF '58）  
全高調波ひずみ率  
MONO 0.3 %  
STEREO 0.5 %

### ■ AM チューナー部

ステレオセパレーション 35 dB  
1 kHz 75 Ω（不平衡型）  
■ AM チューナー部  
受信周波数帯 522 ~ 1629 kHz  
実用感度 20 μV, 600 μV/m

### ■ 映像部

出力電圧（1 V 入力時） 1 ±0.1 Vp-p  
最大入力電圧 1.5 Vp-p  
入出力インピーダンス（アンバランス） 75 Ω

### ■ 総合

電源 AC 100 V, 50/60 Hz  
消費電力 240 W  
寸法（幅×高さ×奥行き） 430 mm × 83 mm × 376 mm  
質量 約 4.5 kg

電源スタンバイ時の消費電力	約 1.6 W
---------------	---------

注）  
1. この仕様は、性能向上のため変更することがあります。  
2. 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる 第 10 次高調波までの総和です。

### 「JIS C 61000-3-2 適合品」

： JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第 3-2 部：限度値—高調波電流発生限度値（1 相当たりの入力電流が 20 A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。



# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。  
なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは		ここを確認・処置してください	ページ
共通	電源が入らない。	● 電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、確認してください。	8
	機器の再生を始めても音や映像が出ない。または音がおかしい。	● スピーカー表示が消灯している場合は、点灯させてください。 ● 入力ソースを正しく選択してください。 ● テープモニターを解除してください。 ● 「ミューティング」を解除してください。 ● 本機で再生できるデジタル信号が確認してください。 ● スピーカーや機器が正しく接続されているか確認してください。 ● デジタル入力端子の設定を確認してください。 ● PCM FIX モードまたは DTS FIX モードを解除してください。 ● DVD オーディオディスクの中には、著作権保護のためダウンミックスを禁止しているものがあります。この場合、すべてのスピーカーを接続していない場合や、スピーカー B を選んでいて 2 チャンネルのみの再生にしている場合は、正常に再生できないことがあります。	16 16 21,23 21 16 6~11 12,14 12,14,21
	音が出なくなった。 （“OVERLOAD” が約 1 秒間表示される。） 本機は異常を検出すると、保護回路が働いて電源を自動的に切ります。	● スピーカーコードの ⊕ と ⊖ がショートしていませんか。 ● スピーカーインピーダンスが本機の許容範囲より低くないですか。 ● 著しい大音量で聞いていませんか。 ● 異常に暑い場所で使用していませんか。 → 原因を解消して、しばらく待ってから再び電源を入れてください。（保護回路の動作が解除されます。） （それでも同じ現象が起これる場合は販売店にご相談ください。）	6 7 — — —
	F 76 が表示され、電源が切れる。	● 電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	—
	表示部が暗い。	● DIMMER を “OFF (切)” にしてください。	21
	リモコンが働かない。	● 電池が消耗している場合は電池を交換してください。	5
HDMI	U70-1-1 が表示される。	● HDMI 接続した機器が、本機の著作権保護に対応していません。	—
	U70-1-2 が表示される。	● HDMI 接続で、本機が対応していない映像フォーマットの受信をしました。接続した機器の設定を確認してください。	—
	U70-3 が表示される。	● HDMI 接続で異常があります。以下の処置をしてください。 それでも直らないときは、販売店にご相談ください。 — 接続した機器の電源を一旦切り、再び入れ直してください。 — HDMI ケーブルを抜き差ししてください。 — 本機出力側の接続台数が 2 台を超えないようにしてください。	— 9 —
	HDMI 接続で、はじめの数秒間の音声再生されない	● DVD をチャプターから再生すると起こることがあります。以下の方法を行ってください。 — DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーのデジタル音声出力の設定を、ビットストリーム設定から PCM 設定にしてください。（ただし、6.1CH ソースは 5.1CH で再生されます。6.1CH DECODING は使えません。） — さらに、2CH ソースの場合は、Input Mode または IN MODE の設定を “PCM FIX” にしてください。	— 12,14
サウンドモード	センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サブウーハーから音が聞こえない。	● スピーカーの有無、サブウーハーの有無、またはスピーカーの有無とサイズの設定を確かめてください。 ● サウンドモードを確かめ、適切なモードを選んでください。 ● 2CH MIX を解除してください。	12,14,24,25 16 17
	サラウンドバックスピーカーから音が聞こえない。	● スピーカーの有無、またはスピーカーの有無とサイズの設定で、サラウンドバックスピーカーの有無を確かめてください。 ● [6.1CH DECODING] を押してください。	12,14,24,25 17
	ドルビープロロジック IIx やドルビープロロジック II、DTS NEO:6、SFC が使えない	● DVD アナログ 6CH を解除してください。 ● 48 kHz を超えるサンプリング周波数のときは使用できません。	20 16
	BS デジタル放送で二重音声放送の切り換えができない	● BS デジタルチューナーの音声出力を AAC に切り換えてください。	—
ラジオ	受信できない。 雑音やひずみが多い。	● アンテナの向きや位置を変えてみてください。 ● 音質の調整で、高音 (“TREBLE”) を絞ってみてください。 ● 本機、DVD レコーダー、DVD プレーヤー、テレビやビデオデッキから AM ループアンテナを離してください。 ● FM 屋外アンテナに替えてみてください。 ● アンテナと他のコードを遠ざけてください。	— 21 — 10 —

ヘルプメッ／ページ／お手入れ／主な仕様

参考

## Q & A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)	Q (質問)	A (回答)
マイクを接続したい。	本機には接続できません。	48 kHz を超えるサンプリング周波数の DVD を再生しても音が出ない。	著作権保護の理由などでデジタル接続では音声が出ないディスクがあります。アナログ接続してください。
DVD プレーヤーにマイクを接続してカラオケを楽しもうとしたが、マイクの音が出ない。	DVD プレーヤーと本機をデジタル接続している場合はマイクの音は出力されません。アナログ接続して、アナログ入力にしてください。(➡ 8、12、14 ページ)	長時間使用すると、本体が熱くなるが、大丈夫か。	大丈夫です。ただし、本体上部や側面の放熱孔を物でふさぐなど、放熱を妨げることはしないでください。
DTS の音声が出ない。音声は出るが DTS のマルチデコーダーランプが点灯しない。	DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーのデジタル音声出力の設定が、ビットストリーム出力であることを確かめてください。	引越すのだが、そのまま使えるか。	東日本、西日本に関係なく使えます。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

## まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

### ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、AV コントロールアンプの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■修理を依頼されるとき

29 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ●修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	AV コントロールアンプ	お買い上げ日	年 月 日
品 番	SA-XR70	故障の状況	できるだけ具体的に

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.jp/support/>

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック  
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

北 海 道 地 区

<b>札幌</b>	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	<b>帯広</b>	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
<b>旭川</b>	旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	<b>函館</b>	函館市西桔梗589番地24-1 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

<b>青森</b>	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	<b>宮城</b>	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
<b>秋田</b>	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	<b>山形</b>	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
<b>岩手</b>	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	<b>福島</b>	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

<b>栃木</b>	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	<b>東京</b>	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
<b>群馬</b>	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	<b>山梨</b>	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
<b>茨城</b>	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	<b>神奈川</b>	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
<b>埼玉</b>	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	<b>新潟</b>	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
<b>千葉</b>	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034		

中 部 地 区

<b>石川</b>	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	<b>名古屋</b>	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
<b>富山</b>	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	<b>岡崎</b>	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
<b>福井</b>	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	<b>岐阜</b>	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
<b>長野</b>	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	<b>高山</b>	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
<b>静岡</b>	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	<b>三重</b>	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近 畿 地 区

<b>滋賀</b>	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	<b>奈良</b>	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
<b>京都</b>	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	<b>和歌山</b>	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
<b>大阪</b>	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	<b>兵庫</b>	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

<b>鳥取</b>	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	<b>岡山</b>	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
<b>米子</b>	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	<b>広島</b>	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
<b>松江</b>	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	<b>山口</b>	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
<b>出雲</b>	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
<b>浜田</b>	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

四 国 地 区

<b>香川</b>	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	<b>高知</b>	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
<b>徳島</b>	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	<b>愛媛</b>	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

<b>福岡</b>	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	<b>熊本</b>	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
<b>佐賀</b>	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	<b>天草</b>	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
<b>長崎</b>	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	<b>鹿児島</b>	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
<b>大分</b>	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	<b>大島</b>	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
<b>宮崎</b>	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		

沖 縄 地 区

<b>沖縄</b>	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
-----------	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0105

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご参考



# さくいん

ア	アッテネーター	22	ハ	バスシンセサイザー	20		DTS-ES	4, 16
	アンテナ	10		光端子	8, 10, 11		DTS FIX	21
	オートチューニング	18		ビデオデッキ	8, 27		DTS NEO:6	4, 16
	オートメモリー	19		ビートブルーフ	18		DVD アナログ 6CH	9, 20
	音質	21		ヘッドホン	23		DVD プレーヤー	8, 26
	オンスクリーンディスプレイ	12, 25		ヘルプメッセージ	28		DVD レコーダー	8, 26
	音量バランス	21	マ	マニュアルメモリー	19	フ	FILTER 設定	24
カ	カセットデッキ	11, 27		マルチコントロール	14, 18, 21, 24		Filter Frequency 設定	25
	グラフィックイコライザー	11, 21		マルチソース リ. マスター	20		FM モード	18
	コンポーネント映像端子	9		マルチリアサラウンド	20	ハ	HDMI	9
サ	サウンドモード	16		ミューティング	21		HDMI SEL 設定	14
	サブウーハーレベル	20	ラ	ラジオ	18	イ	IN MODE 設定	14
	出力レベル調整	15, 17		リモコン	5, 26, 27		Input Mode 設定	12
	スピーカー	6, 7	数	2CH MIX	17	ミ	MD デッキ	11
	スリープタイマー	21		6.1CH DECODING	16	プ	PCM	16
	セカンドオーディオ出力	11, 22	ア	AAC	4, 16		PCM FIX	12, 14
	センターフォーカス	20		ADVANCE SETUP	24	リ	RESET	22
タ	デジタル信号	16	ビ	BASIC SETUP	12	ス	S2 映像端子	9
	テスト信号	15		BS デジタルチューナー	10		SFC	16
	テレビ	8, 27	シ	CD プレーヤー	10, 27		SPEAKERS 設定	14, 24
	同軸端子	8, 10	ド	D-INPUT 設定	14		Speakers 設定	12
	ドルビーデジタル	4, 16		Digital Input 設定	12		Speaker Distance 設定	25
	ドルビーデジタルサラウンド EX	4, 16		DISTANCE 設定	24		Speaker Size 設定	25
	ドルビープロロジック II	4, 16		DTS	4, 16		Subwoofer 設定	12
	ドルビープロロジック IIx	4, 16		DTS 96/24	4, 16	テ	TEST	15

## ■マルチコントロールのメニューと工場出荷時の状態 (18などの数字は参照ページです。)

メインメニュー	サブメニュー (記載内容は工場出荷時の状態)	
TUNER (FM か AM のときのみ)	TUNING	MANUAL
	FM MODE	AUTO
	MEMORY	CH 1
	AUTO MEM	START
TONE	BASS	0dB
	TREBLE	
BALANCE	L Y R	
DIMMER	OFF	
	ON	LEVEL 2
SLEEP	OFF	
OPTION	SECOND-A	DISABLE
		ENABLE SOURCE
	DUAL PRG	MAIN
	DR COMP	OFF
メインメニュー	サブメニュー (記載内容は工場出荷時の状態)	
OPTION	A/D ATT	OFF
	B PROOF	MODE A
	RESET	YES
SETUP 1	SPEAKERS	SUBW YES
		SUBW NO
	D-INPUT	TV
		DVR
		DVD
		CD
	HDMI SEL	DVD
		TV
	IN MODE	DVR
		DVD
メインメニュー	サブメニュー (記載内容は工場出荷時の状態)	
SETUP 2	SPEAKERS	FRONT
		CENTER
		SURROUND
		SUR BACK
	DISTANCE	FRONT
		CENTER
		SURROUND
		SUR BACK
EXIT	●マルチコントロールを終了します。	

## 愛情点検 長年ご使用の AV コントロールアンプの点検を!

	こんな症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●煙が出たり、異常なおいや音がある</li> <li>●音が出ないことがある</li> <li>●正常に動作しないことがある</li> <li>●商品に破損した部分がある</li> <li>●その他の異常や故障がある</li> </ul>		このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	☎ ( ) -	品番	SA-XR70
お客様 ご相談窓口	☎ ( ) -	お買い上げ日	年 月 日

## 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT7736-2S

H0704ZZ2025